Instrukcja bezpieczeństwa

• Przed użyciem przeczytać instrukcję producenta i sprawdzić stan kompresora, węża, złączek, manometru, reduktora oraz przewodu zasilającego.

• Urządzenie ustawić stabilnie, sucho i w miejscu wentylowanym. Nie używać na deszczu ani w zalanym pomieszczeniu.

• Odciąć dopływ wody, spuścić możliwie dużo wody grawitacyjnie, a następnie podłączyć wąż poprzez odpowiednią złączkę do instalacji, bez narażania wodomierza, zaworów zwrotnych i delikatnej armatury na przepływ wsteczny.

• Przed podaniem sprężonego powietrza otworzyć odpływ (kran). Reduktorem ustawić niskie ciśnienie początkowe, orientacyjnie 1–1,5 bar; dalsze zwiększanie tylko w granicach dopuszczalnych dla najsłabszego elementu instalacji i zgodnie z instrukcją producenta.

• Przedmuchiwać pojedyncze odgałęzienia krótkimi cyklami; nie kierować strumienia powietrza na ludzi. Nie przekraczać dopuszczalnych parametrów rur, armatury ani węża.

• Po zakończeniu wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilanie, bezpiecznie zredukować ciśnienie, odłączyć przewód i opróżnić kondensat ze zbiornika zgodnie z instrukcją producenta.

• Nie używać sprężonego powietrza do czyszczenia odzieży ani ciała. Osoby postronne i dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia.

Zarząd ROD „Camping”